

Rock'n'Roller ST

Altavoces con tecnología acústica-
Prioridad micrófono



Tu arte en cualquier parte

Los altavoces Rock'n'Roller son tu mejor acompañamiento.

Cantando, tocando la guitarra... Nunca renuncies a llevar tu show donde vayas: estos cómodos altavoces son transportables sin apenas esfuerzo. Y junto a la función de prioridad de micrófono, y su mando a distancia, sin duda te convertirás en el amo del lugar.

Podrás conectarlo a multitud de dispositivos y sus luces de ambientación, terminarán de enamorarte de ellos.



Especificaciones técnicas:

Potente altavoz inalámbrico transportable ideal para dar vida a cualquier fiesta o evento.

- Potencia: 100 W.
- Altavoces 2 x 8".
- Batería recargable incorporada: 12Vcc 7A
- Conectividad: bluetooth, USB, tarjeta de memoria SD y entrada Auxiliar, ideal para conectar cualquier smartphone, MP3, PC, DVD, CD, DVD, teclado electrónico y cualquier dispositivo con salida de audio.
- Pantalla Digital de tubo.
- Modo "PRIORIDAD MIC", al hablar por el micrófono disminuye el volumen de la música.
- Tiempo de carga: 3 horas aproximadamente.
- Duración de la batería de hasta 5 horas.
- Frecuencia: 75-20 KHz; Sensibilidad: 95dB+/-2dB

Accesorios: 1 micrófono UHF inalámbrico, 1 adaptador de corriente, 1 mando a distancia y manual.




Incluye
micrófono y
mando a distancia



Rock'n'Roller ST

Altavoces con tecnología acústica-
Prioridad micrófono



1. MP3 display
2. USB/SD port
3. Botón función "bucle" para una o varias canciones.
4. Selección carpeta anterior
5. Sensor infrarrojo
6. Selección carpeta siguiente
7. Selección modo de entrada por USB/SD, Bluetooth
8. Selección canción anterior
9. Botón grabación
10. Selección siguiente canción
11. Botón Pausa
12. Mando a distancia
13. Micrófono inalámbrico

1. Botón para ajustar el volumen.
2. Botón de ajuste de los agudos.
3. Botón de ajuste de los graves.
4. Botón de ajuste del volumen del micrófono.
5. Botón de ajuste del ECHO.
6. Botón de ajuste de la guitarra.
7. Entrada de Guitarra.
8. Entrada de Micrófono.
9. Entrada de línea de 3.5.
10. Salida de línea.
11. Entrada de línea RCA.
12. Entrada del cable de alimentación.
- 13-15. Indicadores de luz de la batería (con carga, totalmente cargado y cargando)
16. Encender/Apagar.

